

Wie funktionieren die E-Bikes?



Der Elektromotor wird über das Display auf der linken Seite des Lenkers gestartet. Halten Sie den Startknopf einige Sekunden gedrückt. Das Display leuchtet auf.



Tastenfunktionen Frontseite:

Oben links: diverse Anzeigefunktionen

Oben rechts: Licht ein- und ausschalten

Unten Mitte: Stärke der Unterstützung

